

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru

KEW 4202 Измеритель сопротивления заземления



Функции измерения сопротивления заземления / заземления и тока утечки

- Сопротивление заземления от 0,05 до 1500 Ом может быть измерено без дополнительных всплесков заземления в системах с несколькими заземлениями
- Истинно Среднеквадратичные значения утечки или фазного тока от 0,1 мА до 30,0 А предоставляют важную дополнительную информацию в сетях заземления.
- Функция фильтрации обеспечивает повышенную невосприимчивость к электрическим помехам, а отметка шума появляется в чрезмерно шумных средах.

Сопротивление заземления Автоматический диапазон	20,00 / 200,00 / 1500 Ом ± 1,5% ± 0,05 Ом (0,00 - 20,99 Ом) ± 2% ± 0,5 Ом (16,0 - 99,9 Ом) ± 3% ± 2 Ом (100,0 - 209,9 Ом) ± 5% ± 5 Ом (160 - 399 Ом) ± 10% ± 10 Ом (400 - 599 Ом)
Переменный ток (50 Гц / 60 Гц) Автоматический диапазон	Значения отображаются, но точность не гарантируется (600-1580 Ом) 100,0 / 1000 мА / 10,00 / 30,0 А ± 2% ± 0,7 мА (0,0 - 104,9 мА) ± 2% (80 мА - 31,5 А)
Индикация работы	Функция сопротивления заземления: подача постоянного напряжения Обнаружение тока (частота: около 2400 Гц) Функция двойного интегрирования переменного тока: последовательное приближение
Индикация выхода за	"OL" отображается, когда входной сигнал превышает верхний предел

пределы диапазона	диапазона измерения.
Время отклика	Прибл. 7 секунд (сопротивление заземления) Прибл. 2 секунды (переменный ток)
Частота дискретизации	Прибл. 1 раз в секунду
Коммуникационный интерфейс	Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2
Потребление тока	Прибл. 50 мА (макс. 100 мА)
Время измерения	Прибл. 5 часов (при использовании R6) Прибл. 21 час (при использовании LR6)
Авто-выключение	Выключает питание примерно через 10 минут после последнего нажатия кнопки.
Размер проводника	Прибл. Ø32 мм
Применимые стандарты	IEC 61010-1 CAT IV 300V Степень загрязнения2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC)
Источник питания	DC6V: R6 (марганцевые батареи размера AA) x 4 или LR6 (щелочные батареи размера AA) x 4
Габаритные размеры	246 (Д) × 120 (Ш) × 54 (Г) мм
Масса	Прибл. 780 г (включая батареи)
Включенные аксессуары	LR6 x 4, руководство по эксплуатации 8304 (резистор для проверки работоспособности) 9167 (футляр для переноски [жесткий])

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || ksw@nt-rt.ru