

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || [ksw@nt-rt.ru](mailto:ksw@nt-rt.ru)

## Зажимные датчики / адаптеры KWE 8177



**Ø40мм**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Применимая модель | <u>5050</u> |
|-------------------|-------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Размер проводника             | Ø40мм   |
| Номинальный ток               | 10 А (среднеквадратичное значение) переменного тока (14,1 пикового значения)  |
| Выходное напряжение           | 500 мВ переменного тока / 10 А переменного тока   |
| Точность                      | ± 1,0% показания ± 0,025 мВ (40 Гц - 70 Гц)<br>± 4,0% показания ± 0,025 мВ (30 Гц - 5 кГц, при входах 100 мА или более) |
| Сдвиг фазы                    | в пределах 1,0%<br>(45 - 70 Гц при сочетании с KEW 5050, при вводе 10% или более от диапазона тока утечки KEW 5050)     |
| Длина кабеля                  | Прибл. 3м   |
| Выходной разъем               | MINI DIN 6-контактный   |
| Выходное сопротивление        | Прибл. 100 Вт или меньше  |
| Применимые стандарты          | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032<br>CAT III 300 В, степень загрязнения 2, IEC 61326-1                                       |
| Диапазон рабочих температур и | -10-50 ° С, относительная влажность 85% или менее (без конденсации)   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| влажности             |  |
| Габаритные размеры    | 128 (Д) × 81 (Ш) × 36 (Г) мм   |
| Масса                 | Прибл. 280 г   |
| Включенные аксессуары | 9095 (чемодан для переноски),<br>Руководство по эксплуатации, Маркер для кабелей |

## Зажимные датчики / адаптеры KWE 8178



**Ø68мм**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Применимая модель | <u>5050</u> |
|-------------------|-------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Размер проводника   | Ø68мм   |
| Номинальный ток     | 10 А (среднеквадратичное значение) переменного тока (14,1 пикового значения)  |
| Выходное напряжение | 500 мВ переменного тока / 10 А переменного тока   |
| Точность            | ± 1,0% показания ± 0,025 мВ (40 Гц - 70 Гц)<br>± 4,0% показания ± 0,025 мВ (30 Гц - 5 кГц, при входах 100 мА или более) |
| Сдвиг фазы          | в пределах 1,0%<br>(45 - 70 Гц при сочетании с KEW 5050, при вводе 10% или более от диапазона тока утечки KEW 5050)     |
| Длина кабеля        | Прибл. 3м   |
| Выходной разъем     | MINI DIN 6-контактный   |
| Выходное            | Прибл. 60 Вт или меньше   |

|   |   |
|---|---|
| сопротивление                           |   |
| Применимые стандарты                    | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032<br>CAT III 300 В, степень загрязнения 2, IEC 61326-1 |
| Диапазон рабочих температур и влажности | -10-50 ° С, относительная влажность 85% или менее (без конденсации)               |
| Габаритные размеры                      | 186 (Д) × 129 (Ш) × 53 (Г) мм   |
| Масса                                   | Прибл. 560 г  |
| дополнительные аксессуары               | 9094 (чемодан для переноски),<br>Руководство по эксплуатации, Маркер для кабелей  |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || [ksw@nt-rt.ru](mailto:ksw@nt-rt.ru)